

Kit de réparation pour vasques et receveur Gelcoatés

1. Par précaution, porter des gants, lunettes et masque de protection.
2. Nettoyer la zone où sera appliqué le produit. Cette zone doit être propre et sèche. Impérativement bien vérifier ce point.
3. Verser tout le Gelcoat (liquide de couleur) dans un récipient approprié.
4. Ajouter tout le catalyseur (liquide transparent).
5. Mélanger à l'aide d'une spatule en bois pendant 30 sec. minimum.
6. Appliquer la préparation dans un délai maximum de 6 à 8 minutes à l'aide d'une spatule en bois. Plus il fait chaud et plus le temps d'utilisation est faible.
7. Laisser durcir environ 24h.
8. Après durcissement, polir la surface à l'aide de papier abrasif 800.
9. Appliquer la pâte à polir, et répéter délicatement le polissage jusqu'au résultat voulu.
10. Laisser durcir totalement le reste du mélange avant de nettoyer le récipient, par simple démoulage et traitement des déchets.

Exemple de kit "Résikit" 45ml

